

BTT Knomi

YouTube Video #xx



KNOMI - Was ist das?

KNOMI ist ein runder Minibildschirm, der speziell für 3D-Drucker mit Klipper entwickelt wurde. Er zeigt im Betrieb Statusinformationen wie z.B. Druckfortschritt, Nozzle Temperatur oder Betttemperatur an. KNOMI wird normalerweise in einen Stealthburner mit einer angepassten Lüfterfront eingebaut. Er kann aber auch mit einem entsprechenden Halter als Tischgerät genutzt werden. KNOMI verbindet sich über WLAN an den zu überwachenden Drucker!

Unterschiede V1 / V2

- KNOMI V2 hat ein Touchdisplay / Touchbedienung
- Display
 - V1 einfarbig UI
 - V2 mehrfarbiges / erweitertes UI
- Antenne
 - V1 : Chipantenne
 - V2 : externe Antenne mit IPEX Anschluss
- Controller
 - V1 : ESP-WROVER-B (LX6 Dualcore up to 240MHz)
 - V2 : ESP32-S3R8 (LX7 Dualcore up to 240MHz)
- Stromverbrauch (im AP Mode)
 - V1 : ~130mA (Spitze 5W)
 - V2 : ~130mA (Spitze 6.4W)
- Gewicht
 - V1 : 10.3g
 - V2 : 13.8g
- Erweiterungsschnittstelle
 - V1 : -
 - v2 : OV2640 Kameraschnittstelle (GPIO), I2C
- integrierter Beschleunigungssensor

- V1 : -
- V2 : lis2dw12
- Eingangsspannung
 - V1 : 5-24V
 - V2 : **Wichtig** : kann nur noch 5V als Eingangsspannung!
 - Beide KNOMI unterstützen die Stromversorgung über den USB-C Port (5V)

WLAN einrichten

- KNOMI mit Strom versorgen
- Am Handy (oder PC) mit dem Access Point "BTT-KNOMI" verbinden
 - KNOMI erzeugt ein eigenes WLAN Netzwerk, um eine Konfiguration bereitzustellen!
- Anschließend sollte sich eine Webseite öffnen
 - **KNOMI V1**

BTT-KNOMI

Automatisch verbinden

KNOMI :-)

WiFi SSID

WiFi PASS

Klipper IP

Hier wird der eigene WLAN Netzwername (SSID), das WLAN Passwort (PASS) und die Klipper IP eingetragen. Anschließend mit "SUBMIT" bestätigen. Der KNOMI reboottet und sollte sich direkt mit dem eigenen Netzwerk verbinden.

- **KNOMI V2**
Anmerkung: Hier hat sich das Layout bei neueren Versionen etwas geändert.

BTT KNOMI SETTINGS MANAGER

*Refresh to update wifi network list


| SSID | RSSI | STATUS |
|-------------|------|--------|
| NoMamsLand | -47 | |
| Tineco_0178 | -64 | |
| NoMamsLand | -68 | |
| NoMamsLand | -70 | |
| NoMamsLand | -71 | |

Refresh

Hostname:

Klipper IP:

Als erstes sollte man die **Klipper IP eintragen**. Danach muss man auf das eigene Netzwerk klicken. Es erscheint dann ein kleiner Dialog, in dem man die IP eingeben kann



Hier das WLAN Passwort eintragen.

Tipp: Klipper IP

- Wenn ihr eure Klipper IP nicht wisst, kann man die auf der Mashine Seite in MainSail ablesen:

```
Host (aarch64, 32bit)
Version: v0.11.0-271-g5f990f93-dirty
OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
Distro: MainsailOS 1.2.1 (bullseye)
Load: 0.49, Mem: 258.6 MB / 1.6 GB, Temp: 55°C
wlan0 (192.168.30.1) : Bandwidth: 9.3 kB/s , Received: 10.9 MB , Transmitted: 172.7 MB
```

- Alternativ könnt ihr auch auf eurem Router nachsehen.

Konfiguration

Moonraker

- Sicherstellen, dass der Client auch "trusted" ist
- Ist im Normalfall gegeben durch (moonraker.conf)

```
trusted_clients:
...
    192.168.0.0/16
```

Klipper Konfig

- KNOMI basiert auf der Nutzung von Variablen, die einen bestimmten Zustand speichern.
- Der Zustand der Variablen bleibt auch dann erhalten, wenn das Makro beendet wurde!
 - Beispiel Homing
Wenn der Drucker homed wird die Variable auf True gesetzt. KNOMI fragt mehrfach in der Sekunde den Status ab und erkennt, dass diese Variable gesetzt ist. Als Ergebnis wird dann eine entsprechende Ausgabe auf dem Bildschirm erzeugt. Ist das Homen beendet, wird die Variable auf False gesetzt und KNOMI verlässt die Anzeige fürs Homen.
- Beschreibung der **V1 Makros**
<https://bigtreotech.github.io/docs/KNOMI.html#adding-relevant-macros>
- Beschreibung der **V2 Makros**
<https://bigtreotech.github.io/docs/KNOMI2.html#adding-relevant-macros>
- Die V2 Makros sollten auch mit KNOMI V1 laufen - nur wird da nicht alles ausgewertet
- Die Makros gehen davon aus das Leveln = Bed Mesh ist ([BED_MESH_CALIBRATE]). Für Quad Gantry Leveling gibt es ein eigenes Makro.

Problem G28 Makro

- Beide KNOMI verwenden diesen Overwrite für das normale G28 (homen)

```
[gcode_macro G28]
rename_existing: G28.1
gcode:
    SET_GCODE_VARIABLE MACRO=_KNOMI_STATUS VARIABLE=homimg VALUE=True
G28.1 {rawparams}
```

```
SET_GCODE_VARIABLE MACRO=_KNOMI_STATUS VARIABLE=homing VALUE=False
```

- Auf Druckern die mit [safe_z_home] oder [homing_override] arbeiten, führt das aber ganz schnell zu Problemen.
- Klicky verwendet z.B. ein eigenes [homing_override] Makro und damit ist der obige Code nicht kompatibel.
- **Lösung:** Das Setzen der Variable muss in die vorhandenen Makros eingebaut werden.
 - Bsp: Klicky [homing_override]

[download](#)

```
[homing_override]

axes: xyz
gcode:
  # Extra Code für KNOMI G28
  SET_GCODE_VARIABLE MACRO=HomeSetVar VARIABLE=homing
VALUE=True
  # collect user state variables
  _User_Variables
  ... HIER STEHT NOCH MEHR CODE ...

  # park the toolhead
  _Park_Toolhead

  # Extra Code für KNOMI G28
  SET_GCODE_VARIABLE MACRO=HomeSetVar VARIABLE=homing
VALUE=False
  _exit_point function=homing_override
```

- Hier wird beim Start die VARIABLE homing auf True gesetzt. Am Ende wieder auf False.

Firmware aufspielen

Die Firmware findet man unter folgendem Link:

- V1 : <https://github.com/bigtreotech/KNOMI/tree/master/KNOMI1/Firmware>
- V2 : <https://github.com/bigtreotech/KNOMI/tree/master/KNOMI2/Firmware>

OTA (Over The Air)

- IP im Browser vom KNOMI eingeben
- Je nach KNOMI Version die entsprechende Firmware Datei laden. Wir brauchen dabei nur die **knomi1_firmware.bin** bzw. **knomi2_firmware.bin!**
- Auf der Webseite "BTT KNOMI SETTINGS MANAGER" unten auf "Update Firmware"



Update Firmware

- Auf der folgenden Webseite die Firmware auswählen:

Firmware

Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Manuell

Um die Firmware manuell aufzuspielen, kann man für beide KNOMI folgende Anleitung nutzen:
<https://bigtreotech.github.io/docs/KNOMI.html#update-firmware> Verwendet wird dort das "Flash Download Tool" von Espressiv
<https://www.espressif.com.cn/en/support/download/other-tools>

Stealthburner Einbau

Knomi als Tischgerät (mit Halter)

Braucht man Touch?

Open Source

- Firmware ist verfügbar unter <https://github.com/bigtreotech/KNOMI/tree/firmware>
- Entwicklung mittels VSCode und PlatformIO
- Durchaus nutzbar auf anderen Geräten → siehe C3 Hack
- Beschreibung für UI Anpassungen (KNOMI V1)
<https://bigtreotech.github.io/docs/KNOMI.html#customize-ui>

WLAN Reichweite (Antenne V2)

Reset & Taster

Links

- Docs
 - <https://bigtreetech.github.io/docs/KNOMI.html>
 - <https://bigtreetech.github.io/docs/KNOMI2.html>
- Firmware Update Manuell
 - <https://bigtreetech.github.io/docs/KNOMI.html#update-firmware>
- Firmware Sourcecode
 - <https://github.com/bigtreetech/KNOMI/tree/firmware>
- Github
 - <https://github.com/bigtreetech/KNOMI/tree/master>
- Handbuch
 - <https://github.com/bigtreetech/KNOMI/blob/master/KNOMI2/Manual/KNOMI%20%20User%20Manual.pdf>

From:

<https://www.drklipper.de/> - **Dr. Klipper Wiki**

Permanent link:

https://www.drklipper.de/doku.php?id=hardware:3d_druck:btt_knomi&rev=1703063787

Last update: **2023/12/20 10:16**

