

HomeMatic

Install

- In HACS nach Hommaticip Local suchen
- Herunterladen
- Restart ...
- Integration hinzufügen → Homematic(IP) Local for OpenCCU
 - User und Password eintragen vom Raspbery Matic
 - Homematic (Bidcos-RF) aktivieren

Links

- <http://192.168.30.21/pages/index.htm?sid=@0MVt2HOTwX@>

From:

<https://www.drklipper.de/> - **Dr. Klipper Wiki**

Permanent link:

<https://www.drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:homeassistant:homematic>

Last update: **2025/10/14 11:29**

