

Enable Bluetooth

/boot/config.txt

In der /boot/config.txt sicherstellen das Bluetooth nicht deaktiviert ist:

```
enable_uart=1  
dtoverlay=disable-bt
```

Die beiden Elemente ggf. auskommentieren und dann `sudo reboot`

Treiber laden

`btmod`

hciuart enable

From:

<https://www.drklipper.de/> - Dr. Klipper Wiki

Permanent link:

https://www.drklipper.de/doku.php?id=linux:bluetooth:01_enable_bluetooth&rev=1699295049

Last update: **2023/11/06 19:24**

