

# Einbau Stealthburner

## YouTube Video #76



- Einbau Riemenhalter
- Ausbau Kabel und Teile Kabelkette
- Ausbau alte XY Endstops & Halter
- Einbau Y Endstop
- Einbau neue Hardware in SB
  - Heatbreak einbauen
  - PT1000
  - Klicky verlängern
  - X Endschalter
  - 0,5er Nozzle
- Einbau Stealthburner
- Kabel verlegen
- Anpassen Konfig

2 Schrauben in den Schlitten wo die alten Endschalter waren !!!! Kabelvideo auf 20x und nicht 25x

## Config

\* X Endstop

```
[stepper_x]
endstop_pin          : ^EBBCan:gpio24
```

- Probe (Klicky)

```
[probe]
pin                  : ^EBBCan:gpio22
```

## Links

- <https://www.printables.com/de/model/241237-cable-clip>

Last update: 2023/12/17 09:57  
3d\_druck:voron\_2.4:einbau\_stealthburner [https://www.drklipper.de/doku.php?id=3d\\_druck:voron\\_2.4:einbau\\_stealthburner&rev=1702803444](https://www.drklipper.de/doku.php?id=3d_druck:voron_2.4:einbau_stealthburner&rev=1702803444)

---

From:  
<https://www.drklipper.de/> - **Dr. Klipper Wiki**

Permanent link:  
[https://www.drklipper.de/doku.php?id=3d\\_druck:voron\\_2.4:einbau\\_stealthburner&rev=1702803444](https://www.drklipper.de/doku.php?id=3d_druck:voron_2.4:einbau_stealthburner&rev=1702803444)

Last update: **2023/12/17 09:57**

