Einbau Stealthburner

YouTube Video #76



- Einbau Riemenhalter
- Ausbau Kabel und Teile Kabelkette
- Ausbau alte XY Endstops & Halter
- Einbau Y Endstop
- Einbau neue Hardware in SB
    - Heatbreak einbauen
    - PT1000
    - Klicky verlängern
    - X Endschalter
    - 0,5er Nozzle
- Einbau Stealthburner
- Kabel verlegen
- Anpassen Konfig

2 Schrauben in den Schlitten wo die alten Endschalter waren !!!! Kabelvideo auf 20x und nicht 25x

Config

- X Endstop

```
[stepper_x]
endstop_pin              : ^EBBCan:gpio24
```

- Probe (Klicky)

```
[probe]
pin                      : ^EBBCan:gpio22
```

Links

- https://www.printables.com/de/model/241237-cable-clip

From:
https://www.drklipper.de/ - **Dr. Klipper Wiki**

Permanent link:
https://www.drklipper.de/doku.php?id=3d_druck:voron_2.4:einbau_stealthburner&rev=1702803468

Last update: **2023/12/17 09:57**