



# Reolink Cams


## Einrichtung

- Die Cams müssen erstmal mit der Handy App eingerichtet werden!
-  Es gibt nicht sofort einen HTTP Server! Der muss erst aktiviert werden!

## Dienste

- Network → Server Settings → *Set Up*




Name	Port
<b>Basic Service</b> Reolink's basic network services. When disabled, you cannot access devices via Reolink Client/App.	9000
 After changing the following settings, you will log out of the device from the browser and need to log in again.	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RTMP</b> Audio and video communication services based on RTMP between devices and Flash Player on browsers.	1935
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HTTP</b> Access control services based on HTTP between devices and browsers. When HTTPS is enabled and HTTP is disabled, HTTP access will automatically jump to HTTPS.	80
<input type="checkbox"/> <b>HTTPS</b> Access control services based on HTTPS between devices and browsers.	443
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RTSP</b> Audio and video communication services based on RTSP between devices and third-party applications.	554
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ONVIF</b> Access control services based on ONVIF between devices and third-party applications. To use ONVIF, you need to enable RTSP first	8000

**Save**

## Falschmeldungen

- Sicherstellen das man auch den richtigen Tripper in HA verwendet. Es gibt Bewegung, Fahrzeug, **Person** und Tier.

- Bewegung registriert alles mögliche und löst schnell aus ...
- Abstellen kann man das in der Cam Config



From:  
<https://www.drklipper.de/> - **Dr. Klipper Wiki**

Permanent link:  
[https://www.drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:reolink\\_cams&rev=1763269052](https://www.drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:reolink_cams&rev=1763269052)

Last update: **2025/11/16 05:57**

