

esptool

Flash löschen

- Tool
<https://github.com/espressif/esptool>
<https://github.com/espressif/esptool/releases>
- Flash löschen
esptool.exe -p COM17 erase_flash

JTAG Pin frei machen

Bei dem ESP32 S3 (möglich auch andere) sind die Pins 39-42 durch ein JTAG Interface im Default belegt. Das braucht man aber eigentlich gar nicht - zumal auch das JTAG noch über USB geht ...

- Als erstes braucht man esptool (das enthält auch espefuse)
 - Ordner anlegen und in den Ordner wechseln
 - `python -m venv .`
 - `Scripts\activate`
 - `python.exe -m pip install --upgrade pip`
 - `pip install esptool`
- Jetzt den ESP per USB COM Port an den Rechner anschließen und den Port finden
- Die aktuelle Konfig auslesen: `espefuse.py -p COM38 summary`

```
...
Jtag fuses:
SOFT_DIS_JTAG (BLOCK0) Set these bits to disable JTAG in the soft
way (od = 0 R/W (0b000) d number 1 means disable ). JTAG can be enabled
in HMAC module
DIS_PAD_JTAG (BLOCK0) Set this bit to disable JTAG in the hard way.
JTAG = False R/W (0b0) is disabled permanently
STRAP_JTAG_SEL (BLOCK0) Set this bit to enable selection between
usb_to_jt = False R/W (0b0) ag and pad_to_jtag through strapping gpio3
when both reg_dis_usb_jtag and reg_dis_pad_jtag are equal to 0
...
```

- Wir suchen **DIS_PAD_JTAG** und das sollte auf **False** stehen. Dann sind die **Pins BELEGT !**
- `espefuse -p COM38 burn_efuse DIS_PAD_JTAG` aufrufen

```
(esptool) D:\Projekte\Wetterstation\esptool>espefuse -p COM38
burn_efuse DIS_PAD_JTAG
espefuse v5.1.0
Connecting....
Detecting chip type... ESP32-S3
Warning: Deprecated: Command 'burn_efuse' is deprecated. Use 'burn-efuse' instead.
```

```

=== Run "burn-efuse" command ===
The eFuses to burn:
  from BLOCK0
    - DIS_PAD_JTAG

Burning eFuses:
  - 'DIS_PAD_JTAG' (Set this bit to disable JTAG in the hard way.
  JTAG is disabled permanently) 0b0 -> 0b1

Check all blocks for burn...
idx, BLOCK_NAME,          Conclusion
[00] BLOCK0              is not empty
      (written ): 0x000000000000001000000000000000d1f50000000000000000
      (to write): 0x000000000000000000000000000000000000000000800000000000
      (coding scheme = NONE)
.
This is an irreversible operation!
Type 'BURN' (all capitals) to continue.
BURN
BURN BLOCK0 - OK (all write block bits are set)
Reading updated eFuses...
Checking eFuses...
Successful.

```

- Das entfernt das JTAG Interface **für IMEMR!** Dieser Prozess ist nicht mehr umkehrbar!
 - Testen mit `espefuse -p COM38 summary`
-

```

DIS_PAD_JTAG (BLOCK0)
Set this bit to disable JTAG in the hard way. JTAG = True R/W (0b1)
is disabled permanently

```

- **DONE** → Pins sind jetzt normal nutzbar

From:
<https://drklipper.de/> - **Dr. Klipper Wiki**

Permanent link:
<https://drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:esphome:esptool>

Last update: **2025/12/12 17:48**

